

FELSÖKNING FJÄRRVÄRME

Om det är kallt inomhus eller om vattnet inte blir varmt i kranen kan det bero på olika saker. Kontrollera först temperaturen (2) och vattenflödet (3) på din fjärrvärmemätare genom att trycka på den vänstra knappen. Om värdena är låga kan det eventuellt röra sig om en driftstörning.

- 1 Startläget på fjärrvärmemätaren visar den totala förbrukningen. Tryck flera gånger på vänster knapp för att komma fram till önskat värde.
- 2 Visar temperaturen på inkommande vatten. Detta värde bör vara över 70°C.
- 3 Visar inflödet av varmvatten. Om du har en kran med varmvatten igång bör värdet vara över 400 l/h.

